



- 1 В настройках котла установите значение теплоносителя на уровне 85С для системы отопления с радиаторами или для комбинированной системы, 60С для системы отопления теплыми полами.
- 2 Подключите адаптер OpenTherm в порт "ДОП" системы (напрямую) и запрограммируйте его в систему по инструкции, нажав кнопку "УСТ" системы.
- 3 Откройте лицевую панель котла.
- 4 Подключите 2 жилы кабеля адаптера к контактам комнатного термостата / термостата OpenTherm (для котлов C11, Q3, B20, C30, C32, B30, B23 клемма 15 в инструкции котла, для M30, M6, T2 клемма 14 в инструкции котла) на плате котла. Полярность при подключении к котлу не важна.
- 5 Текущее состояние подключения котла будет передано в Личный кабинет системы ectoControl.
- 6 Можете приступить к настройкам. Подробнее смотрите в инструкции к адаптеру и системе или ниже, сканируя QR-коды.



Смотрите видео



Читайте на сайте